

## UPUTE ZA PRIMPREMU UREĐAJA PRIJE PREGLEDA

Kako bi se smanjili problemi i popravci prilikom ispitivanja, a time i ponovni pregled koji iziskuje dodatne troškove i vrijeme, potrebno je pregledati i pripremiti uređaj za ispitivanje. Na ovaj način, postupak ispitivanja će proći brzo i bez dodatnih troškova.

Na testiranje je potrebno dovesti **čistu prskalicu i do pola spremnika napunjenog čistom vodom.**

Na ispitivanju se provjerava učinkovitost ključnih dijelova prskalice: crpku, razvodni sklop s ventilima, manometar, mlaznice, armaturu, brzinu vratila i zaštitu vratila.

Prilikom pripreme uređaja posebnu pozornost obratite na slijedeće:

- Temeljito oprati uređaj iznutra i izvana. Temeljito oprati unutrašnjost spremnika visokotlačnim čistačem i dobro isprati čistom vodom. Jednokratno pranje nije dovoljno da se dobro očistiti spremnik.
- Manometar odvrnuti da se lakše skine za potrebe testiranja.
- Sve filtere (pročistače), tlačni filter, filter spremnika i filtere mlaznica dobro i temeljito očistiti.
- Mlaznice rastaviti i očistiti ih mekanom četkicom (npr. četkica za zube) ili strujom zraka (kompresor) i isprati čistom vodom.
- Sve mlaznice na prskalicama moraju biti identične (istog protoka, tj. iste boje), osim kod atomizera.
- Provjeriti stanje crpke, pogotovo razinu ulja i tlak u zračnoj komori.
- Provjeriti pravilnu zaštitu kardanskog vratila (ne zaboravite zaštitnu plastiku i sigurnosni lanac).